


DRAWER

Draw attention.



CURL TABLE D'APPOINT EN MÉTAL H48CM

REFERENCE (S)

1730022 / 1730023 / 1730025



FR

Pensez à
donner ou recycler.



Association

ou



Magasin

ou




Déchèterie

<https://quefairedemesdechets.fr>




LE TRI
+ FACILE








FR	CONSIGNES DE SECURITE
IMPORTANT ! À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER EN VUE D' UNE CONSULTATION	
Ce meuble est à usage domestique. Mobilier non prévu pour être remonté.	
EN	SAFETY INFORMATION
IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY	
This furniture is for domestic use. Furniture is not intended to be reassembled.	



DE	SICHERHEITSHINWEISE WICHTIG ! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN Dieses Möbelstück ist für den Hausgebrauch bestimmt. Das Möbelstück ist nicht zum Zerlegen und erneutem Montieren bestimmt.
IT	ISTRUZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTE! LEGGI ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO Questo mobile è destinato all'uso domestico. Mobile non destinato a essere riassemblato.



ES	INFORMACION DE SEGURIDAD IMPORTANTE LEA ATENTAMENTE Y CONSÉRVELO PARA FUTURAS CONSULTAS
Este mueble es para uso doméstico. El mueble no está diseñado para volverse a montar.	
NL	VEILIGHEIDSGEGEGEN BELANGRIJK – ZORGVULDIG LEZEN BEWAREN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK
Dit meubel is bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Het meubel is niet bedoeld om opnieuw te worden gemonteerd.	



ATTENTION - Table délicate - Ne pas s'asseoir sur la table.

ATTENTION - Table délicate - Ne placez pas d'objets lourds sur ce produit, charge maximale du fabricant 20kg.

WARNING - Delicate table - Do not sit on the product;

WARNING - Delicate table - Do not place heavy objects on this product, manufacturers maximum load 20kg.

FR

CONSIGNES D'UTILISATION	Ne jamais forcer les assemblages. Resserrez les vis après quelques temps d'usage. Gardez votre notice de montage, si une pièce venait à manquer, elle serait le plus clair moyen de communiquer avec votre magasin.
RANGEMENT ET ENTRETIEN	Dépoussiérer soigneusement puis humecter un chiffon doux et propre d'eau légèrement savonneuse. Ne pas utiliser de produits de nettoyage abrasifs ou solvants.

EN

INSTRUCTIONS FOR USE	Never force the connections. Re-tighten the screws after few days. Keep the Instructions AI leaflet, it contains information when claiming for missing parts.
STORAGE AND CLEANING	Carefully remove the dust. Use a soft and clean damp cloth with soapy water. Do not use abrasive cleaning products or solvents.

DE

GEBRAUCHSANWEISUNG	Versuchen Sie niemals die Verbindungen mit Gewalt herzustellen. Ziehen Sie die Schrauben nach einigen Tagen wieder fest. Bewahren Sie die Anleitung mit den Anweisungen auf, sie enthält Informationen, wenn Sie den Garantieanspruch aufgrund fehlender Teile geltend machen möchten.
PFLEGEHINWEISE	Entfernen Sie den Staub vorsichtig. Verwenden Sie ein weiches, sauberes und feuchtes Tuch mit Seifenwasser. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel oder Lösungsmittel.

IT

ISTRUZIONI PER L'USO	Non forzare i raccordi. Serrare nuovamente le viti dopo alcuni giorni. Conservare il manuale di istruzioni perché contiene informazioni sulla richiesta di eventuali parti mancanti.
CONSERVAZIONE E PULIZIA	Rimuovere accuratamente la polvere. Usare un panno morbido, pulito e inumidito con acqua saponata. Non utilizzare solventi o prodotti detergenti abrasivi.

ES

INSTRUCCIONES DE USO	No fuerce nunca las conexiones. Vuelva a apretar los tornillos al cabo de unos días. Conserve el folleto de instrucciones. Este contiene información para pedir repuestos.
ALMACENAMIENTO Y MANTENIMIENTO	Elimine cuidadosamente el polvo. Emplee un paño húmedo suave y limpio con agua jabonosa. No utilice productos de limpieza abrasivos ni disolventes.

NL

GEBRUIKSAANWIJZING	Forceer de verbindingen nooit. Draai de schroeven na enkele dagen weer aan. Bewaar de montagehandleiding zorgvuldig; deze bevat informatie die nodig is bij het melden van ontbrekende onderdelen.
OPBERGEN EN REINIGEN	Verwijder voorzichtig het stof. Gebruik een zachte en schone en vochtige doek met zeepsop. Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen of oplosmiddelen.