


DRAWER

Draw attention.



ARIA LOT DE 4 CHAISES DE JARDIN EN METAL

REFERENCE(S)

1850020 / 1850022 / 1850005 / 1850023



FR

**Pensez à
donner ou recycler.**



Association

ou



Magasin

ou




Déchèterie

<https://quefairedemesdechets.fr>




**ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE
À SÉPARER ET À DÉPOSER
DANS LE BAC DE TRI**







FR	CONSIGNES DE SECURITE
IMPORTANT ! À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER EN VUE D'UNE CONSULTATION ULTÉRIEURE	
Ce meuble est à usage domestique. A usage extérieur. Mobilier non prévu pour être remonté.	
EN	SAFETY INFORMATION
IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY	
This furniture is for domestic use. For outdoor use. Furniture is not intended to be reassembled.	



DE	SICHERHEITSHINWEISE
WICHTIG ! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN	
Dieses Möbelstück ist für den Hausgebrauch bestimmt. Für den Gebrauch im Freien. Möbel nicht zum Zerlegen und erneutem Montieren bestimmt.	
IT	ISTRUZIONI DI SICUREZZA
IMPORTANTE! LEGGI ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO	
Questo mobile è destinato all'uso domestico. Per l'uso all'aperto. Mobile non destinato a essere riassemblato.	



ES	INFORMACION DE SEGURIDAD IMPORTANTE LEA ATENTAMENTE Y CONSÉRVELO PARA FUTURAS CONSULTAS Este mueble es para uso doméstico. Para uso en exteriores. El mueble no está diseñado para volverse a montar.
NL	VEILIGHEIDSINFORMATIE BELANGRIJK – ZORGVULDIG LEZEN BEWAREN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK Dit meubel is bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Voor buitengebruik. Het meubel is niet bedoeld om opnieuw te worden gemonteerd.



**CHARGE MAXIMALE - MAXIMUM LOAD - MAXIMALE BELASTBARKEIT
CARICO MASSIMO - CARGA MAXIMA - MAXIMALE**

FR

CONSIGNES D'UTILISATION	Ne jamais forcer les assemblages. Resserrez les vis après quelques temps d'usage. Gardez votre notice de montage, si une pièce venait à manquer, elle serait le plus clair moyen de communiquer avec votre magasin. Respecter la charge maximale pour une utilisation sécurisée. Ne pas déplacer un mobilier chargé. Installer le produit sur une surface plane. S'assurer de la stabilité du produit avant utilisation. Toute modification du produit engage la responsabilité du client.
RANGEMENT ET ENTRETIEN	Le nettoyage des meubles d'extérieur se fait avec de l'eau savonneuse. Si fer forgé, il doit être essuyé pour éviter les problèmes de rouille. Conservez le produit à température ambiante et dans un endroit sec à l'abri des intempéries. Utilisez une housse de protection dans la mesure du possible afin de protéger le mobilier des intempéries et des salissures.

EN

INSTRUCTIONS FOR USE	Never force the connections. Re-tighten the screws after few days. Keep the Instructions AI leaflet, it contains information when claiming for missing parts. Ensure to not exceed the maximum loading weight for a safe usage. Do not move loaded furniture. Install the product on a flat surface. Ensure product stability before use. Any modification of the product engages the responsibility of the customer.
STORAGE AND CLEANING	Outdoor furniture can be cleaned with soap and water. If the steel isn't stainless, wipe it carefully to avoid rust. Always store the dry and clean product at room temperature. Use a furniture cover whenever possible to protect it from the elements and dirt.

DE

GEBRAUCHSANWEISUNG	Versuchen Sie niemals die Verbindungen mit Gewalt herzustellen. Ziehen Sie die Schrauben nach einigen Tagen wieder fest. Bewahren Sie die Anleitung mit den Anweisungen auf, sie enthält Informationen, wenn Sie den Garantieanspruch aufgrund fehlender Teile geltend machen möchten. Stellen Sie für eine sichere Verwendung sicher, dass das maximale Ladegewicht nicht überschritten wird. Bewegen Sie keine beladenen Möbel. Stellen Sie das Produkt auf einer ebenen Oberfläche auf. Stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass das Produkt stabil steht. Der Kunde haftet für Veränderungen am Produkt.
PFLEGEHINWEISE	Gartenmöbel können mit Wasser und Seife gereinigt werden. Wenn das Metall nicht rostbeständig ist, wischen Sie es vorsichtig ab, um Rost zu vermeiden. Lagern Sie das trockene und saubere Produkt immer bei Raumtemperatur. Verwenden Sie nach Möglichkeit eine Abdeckung, um Ihre Möbel vor Witterungseinflüssen und Schmutz zu schützen.

IT

ISTRUZIONI PER L'USO	Non forzare i raccordi. Serrare nuovamente le viti dopo alcuni giorni. Conservare il manuale di istruzioni perché contiene informazioni sulla richiesta di eventuali parti mancanti. Per motivi di sicurezza, assicurarsi di non superare il carico massimo. Non spostare mobili carichi. Installare il prodotto su una superficie piana. Assicurarsi che il prodotto sia stabile prima dell'uso. Qualsiasi modifica del prodotto è responsabilità del cliente.
CONSERVAZIONE E PULIZIA	I mobili da esterno possono essere puliti con acqua e detersivo. Se il metallo non è inox, pulirlo accuratamente per evitare la formazione di ruggine. Conservare il prodotto asciutto, pulito e a temperatura ambiente. Se possibile, utilizzare una copertura protettiva per proteggere i mobili dagli agenti atmosferici e dallo sporco.

ES

INSTRUCCIONES DE USO	No fuerce nunca las conexiones. Vuelva a apretar los tornillos al cabo de unos días. Conserve el folleto de instrucciones. Este contiene información para pedir repuestos. Asegúrese de no sobrepasar el peso de carga máximo para un uso seguro. No desplace muebles cargados. Instale el producto sobre una superficie plana. Asegúrese de la estabilidad del producto antes de usarlo. Cualquier modificación del producto será responsabilidad del cliente.
ALMACENAMIENTO Y MANTENIMIENTO	El mobiliario de exteriores puede limpiarse con agua y jabón. Si el acero no fuera inoxidable, límpielo minuciosamente para evitar el óxido. Guarde siempre el producto seco y limpio a temperatura ambiente. Utilice una funda para muebles siempre que sea posible para protegerlos de los elementos y la suciedad.

NL

GEBRUIKSAANWIJZING	Forceer de verbindingen nooit. Draai de schroeven na enkele dagen weer aan. Bewaar de montagehandleiding zorgvuldig; deze bevat informatie die nodig is bij het melden van ontbrekende onderdelen. Zorg ervoor dat het maximale draaggewicht niet wordt overschreden voor een veilig gebruik. Verplaats geen meubelstukken terwijl ze belast zijn. Installeer het product op een vlakke ondergrond. Zorg voor de stabiliteit van het product voor gebruik. Elke wijziging van het product valt onder de verantwoordelijkheid van de klant.
OPBERGEN EN REINIGEN	Tuinmeubilair kan worden gereinigd met water en zeep. Als het staal niet roestvrij is, veeg het dan zorgvuldig droog om roest te voorkomen. Bewaar het product altijd droog en schoon bij kamertemperatuur. Gebruik indien mogelijk een meubelhoes om het te beschermen tegen weersinvloeden en vuil.