


DRAWER

Draw attention.



SULLY FAUTEUIL SUSPENDU DE JARDIN EN CORDE ET METAL

REFERENCE(S)	1860007 / 1860008
--------------	-------------------



FR
Pensez à
donner ou recycler.



Association

ou



Magasin




Déchèterie

<https://quefairedemesdechets.fr>




LE TRI
+ FACILE





FR	CONSIGNES DE SECURITE
IMPORTANT ! À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER EN VUE D'UNE CONSULTATION ULTÉRIEURE	
Ce meuble est à usage domestique. A usage extérieur. A monter soi-même. Vérifier la présence et l'état de la quincaillerie et des pièces avant de débiter le montage. Ne pas monter ou utiliser le mobilier si certains éléments sont cassés, endommagés ou manquants, et n'utiliser que des pièces approuvées par le fabricant. Utiliser uniquement l'outillage fourni ou préconisé. Serrer correctement les éléments de fixation avec l'outillage fourni ou préconisé. Un mauvais montage, calage ou manutention peut entraîner une fragilisation des assemblages et/ou des pièces. Tenir éloigné les jeunes enfants lors de l'assemblage. Présence de petites pièces susceptibles d'être ingérées. Il convient que tous les dispositifs d'assemblage soient toujours convenablement serrés et régulièrement vérifiés, et resserrés, si nécessaire. Ne pas déplacer un mobilier chargé. ATTENTION ! Cette balançette n'est pas un jouet ni une balançoire. Cette balançette n'est conçue que pour des mouvements de balancier faibles et lents.	
EN	SAFETY INFORMATION
IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY	
This furniture is for domestic use. For outdoor use. Self-assembly required. Check that all of the hardware and parts are present and in good condition before starting assembly. Do not assemble or use the furniture if any of the parts are broken, damaged or missing, and only use parts approved by the manufacturer. Only use tools that are supplied or recommended. Firmly tighten the fasteners using the supplied or recommended tools. Improper assembly, cribbing or handling can lead to assemblies and/or parts becoming weakened. Keep young children away during assembly. The product contains small parts that could be ingested. All joints should always be properly tightened and regularly checked, and retightened, if necessary. Do not move furniture that is loaded. WARNING! This swing seat is not for use as a toy or a child's swing. This swing seat is only designed for slight and slow swinging motion.	



DE

SICHERHEITSHINWEISE

**WICHTIG ! SORGFÄLTIG LESEN UND
FÜR SPÄTERES NACHSCHLAGEN
AUFBEWAHREN**

Dieses Möbelstück ist für den Hausgebrauch bestimmt.

Für den Gebrauch im Freien.

Zur Selbstmontage.

Vor der Montage überprüfen, ob alle Befestigungselemente und Teile vorhanden und in einwandfreiem Zustand sind.

Die Möbel nicht montieren oder benutzen, wenn bestimmte Elemente defekt, beschädigt sind oder fehlen. Nur vom Hersteller zugelassene Teile verwenden.

Nur die mitgelieferten oder empfohlenen Werkzeuge verwenden.

Die Befestigungselemente mit dem mitgelieferten oder empfohlenen Werkzeug gut festziehen.

Durch unsachgemäße Montage, Lagerung oder Handhabung können die Verbindungsstücke und/oder Teile brüchig werden.

Kleine Kinder sind während der Montage fernzuhalten. Es sind kleine Teile vorhanden, die verschluckt werden können.

Alle Verbindungselemente sollten immer richtig angezogen und regelmäßig überprüft und bei Bedarf nachgezogen werden.

Wenn das Möbelstück gefüllt ist, es nicht umstellen.

ACHTUNG! Diese Hollywoodschaukel ist kein Spielzeug oder eine Schaukel.

Diese Hollywoodschaukel ist nur für leichte und langsame Schaukelbewegungen gedacht.

IT

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

**IMPORTANTE! LEGGI ATTENTAMENTE
E CONSERVARE PER RIFERIMENTO
FUTURO**

Questo mobile è destinato all'uso domestico.

Per l'uso all'aperto.

Da assemblare.

Verificare la presenza e lo stato dei dispositivi di fissaggio e dei componenti prima di iniziare l'assemblaggio.

Non assemblare o usare il mobile se alcuni componenti sono danneggiati o mancanti e utilizzare esclusivamente parti approvate dal costruttore.

Utilizzare esclusivamente gli utensili forniti o raccomandati.

Serrare correttamente gli elementi di fissaggio con gli utensili forniti o raccomandati.

Effettuare correttamente l'assemblaggio, la regolazione o la manutenzione per evitare di danneggiare le strutture e/o i componenti.


Tenere lontani i bambini piccoli durante l'assemblaggio. Presenza di piccoli pezzi che possono essere ingeriti.

Si raccomanda di verificare regolarmente il corretto serraggio dei dispositivi di assemblaggio; serrarli se necessario.


Non spostare un mobile carico.

ATTENZIONE! Questo dondolo non è un giocattolo né un'altalena.

Questo dondolo è progettato esclusivamente per oscillazioni leggere e lente.



ES	INFORMACION DE SEGURIDAD
IMPORTANTE LEA ATENTAMENTE Y CONSÉRVELO PARA FUTURAS CONSULTAS	
Este mueble es para uso doméstico. Para uso en exteriores. Se requiere montaje. Compruebe que dispone de toda la tornillería y de todas las piezas antes de comenzar el montaje. No monte ni utilice el mueble si hubiera piezas rotas o dañadas o si faltaran piezas, y emplee únicamente piezas aprobadas por el fabricante. Utilice únicamente las herramientas suministradas o recomendadas. Apriete firmemente las fijaciones empleando las herramientas suministradas o recomendadas. El montaje, el apuntalamiento o la manipulación incorrectos podrían conducir al debilitamiento del ensamblado o de las piezas. Mantenga a los niños alejados durante el montaje. El producto contiene piezas pequeñas que podrían ingerirse. Todas las uniones deberán apretarse adecuadamente y verificarse periódicamente, volviéndolas a apretar si fuera necesario. No desplace un mueble que esté cargado. ACHTUNG! Diese Hollywoodschaukel ist kein Spielzeug oder eine Schaukel. Diese Hollywoodschaukel ist nur für leichte und langsame Schaukelbewegungen gedacht.	
NL	VEILIGHEIDSINFORMATIE
BELANGRIJK – ZORGVULDIG LEZEN BEWAREN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK	
Dit meubel is bedoeld voor huishoudelijk gebruik. Voor buitengebruik. Zelfmontage vereist. Controleer voor montage of alle bevestigingsmaterialen en onderdelen aanwezig en in goede staat zijn. Monteer of gebruik het meubel niet als onderdelen gebroken, beschadigd of ontbrekend zijn, en gebruik uitsluitend door de fabrikant goedgekeurde onderdelen. Gebruik alleen het meegeleverde of aanbevolen gereedschap. Draai alle bevestigingen stevig vast met het meegeleverde of aanbevolen gereedschap. Onjuiste montage, plaatsing of hantering kan ertoe leiden dat verbindingen en/of onderdelen verzwakken. Houd jonge kinderen uit de buurt tijdens de montage. Het product bevat kleine onderdelen die kunnen worden ingeslikt. Alle verbindingen moeten altijd goed worden vastgedraaid en regelmatig worden gecontroleerd en, indien nodig, opnieuw worden aangedraaid. Verplaats geen meubelstukken terwijl ze belast zijn. WAARSCHUWING! Deze schommelstoel is niet bedoeld als speelgoed of als kinderschommel. Deze schommelstoel is uitsluitend ontworpen voor lichte en langzame schommelbewegingen.	



2

No.	TAILLE - SIZE ABMESSUNGEN DIMENSIONE - MEDIDAS AFMETINGEN	Qty-Qty Menge Qtà - Cant. Aantal	CTN No.	No.	TAILLE - SIZE ABMESSUNGEN DIMENSIONE - MEDIDAS AFMETINGEN	Qty-Qty Menge Qtà - Cant. Aantal	CTN No.
①	1110x370mm	x 1	1	⑤	970x580mm	x 1	1
②	1175x365mm	x 1	1	⑥	380x190mm	x 1	1
③	φ42x598mm	x 4	1				
④	1083x740mm	x 1	1				

Quincaillerie de montage / Hardware / Eisenwaren / Ferramenta / Herrajes / Montagebeslag

A x 4	B x 4	C x 2	D x 1	E x 1	F x 1	G x 1
		M8x24mm				
H x 1	I x 1					




1

A x 4



B x 4




2

C x 2




M8x24mm

D x 1




3



4

E x 1





CHARGE MAXIMALE - MAXIMUM LOAD - MAXIMALE BELASTBARKEIT
CARICO MASSIMO - CARGA MAXIMA - MAXIMALE BELASTING

FR

CONSIGNES D'UTILISATION	Ne jamais forcer les assemblages. Resserrez les vis après quelques temps d'usage. Gardez votre notice de montage, si une pièce venait à manquer, elle serait le plus clair moyen de communiquer avec votre magasin. Respecter la charge maximale pour une utilisation sécurisée. Attention ! Veuillez entrer toutes les vis en les serrant un ou deux tours. Une fois fixé toutes les vis et positionné les rembourrages ou accoudoirs, vous pouvez les serrer complètement. Installer le produit sur une surface plane. S'assurer de la stabilité du produit avant utilisation. Toute modification du produit engage la responsabilité du client.
RANGEMENT ET ENTRETIEN	Le nettoyage des meubles d'extérieur se fait avec de l'eau savonneuse. Si fer forgé, il doit être essuyé pour éviter les problèmes de rouille. Conservez le produit à température ambiante et dans un endroit sec à l'abri des intempéries. Utilisez une housse de protection dans la mesure du possible afin de protéger le mobilier des intempéries et des salissures.

EN

INSTRUCTIONS FOR USE	Never force the connections. Re-tighten the screws after few days. Keep the Instructions AI leaflet, it contains information when claiming for missing parts. Ensure to not exceed the maximum loading weight for a safe usage. Warning ! Tighten all screws only one or two revolutions only. After fastening all screws and adjusting the position of the pads and armrests, fully tighten all screws. Install the product on a flat surface. Ensure product stability before use. Any modification of the product engages the responsibility of the customer.
STORAGE AND CLEANING	Outdoor furniture can be cleaned with soap and water. If the steel isn't stainless, wipe it carefully to avoid rust. Always store the dry and clean product at room temperature. Use a furniture cover whenever possible to protect it from the elements and dirt.

DE

GEBRAUCHSANWEISUNG	Versuchen Sie niemals die Verbindungen mit Gewalt herzustellen. Ziehen Sie die Schrauben nach einigen Tagen wieder fest. Bewahren Sie die Anleitung mit den Anweisungen auf, sie enthält Informationen, wenn Sie den Garantieanspruch aufgrund fehlender Teile geltend machen möchten. Stellen Sie für eine sichere Verwendung sicher, dass das maximale Ladegewicht nicht überschritten wird. Achtung! Drehen Sie alle Schrauben zunächst um eine oder zwei Umdrehungen ein. Nachdem Sie alle Schrauben eingesetzt und die Polster oder Armlehnen angebracht haben, können Sie die Schrauben ganz festziehen. Stellen Sie das Produkt auf einer ebenen Oberfläche auf. Stellen Sie vor dem Gebrauch sicher, dass das Produkt stabil steht. Der Kunde haftet für Veränderungen am Produkt.
AUFBEWAHRUNG UND REINIGUNG	Gartenmöbel können mit Wasser und Seife gereinigt werden. Wenn das Metall nicht rostbeständig ist, wischen Sie es vorsichtig ab, um Rost zu vermeiden. Lagern Sie das trockene und saubere Produkt immer bei Raumtemperatur. Verwenden Sie nach Möglichkeit eine Abdeckung, um Ihre Möbel vor Witterungseinflüssen und Schmutz zu schützen.

IT

ISTRUZIONI PER L'USO	Non forzare i raccordi. Serrare nuovamente le viti dopo alcuni giorni. Conservare il manuale di istruzioni perché contiene informazioni sulla richiesta di eventuali parti mancanti. Per motivi di sicurezza, assicurarsi di non superare il carico massimo. Attenzione! Inserire tutte le viti stringendole di uno o due giri. Dopo avere fissato tutte le viti e posizionato l'imbottitura o i braccioli, è possibile stringerle completamente. Installare il prodotto su una superficie piana. Assicurarsi che il prodotto sia stabile prima dell'uso. Qualsiasi modifica del prodotto è responsabilità del cliente.
CONSERVAZIONE E PULIZIA	I mobili da esterno possono essere puliti con acqua e detersivo. Se il metallo non è inox, pulirlo accuratamente per evitare la formazione di ruggine. Conservare il prodotto asciutto, pulito e a temperatura ambiente. Se possibile, utilizzare una copertura protettiva per proteggere i mobili dagli agenti atmosferici e dallo sporco.

ES

INSTRUCCIONES DE USO	No fuerce nunca las conexiones. Vuelva a apretar los tornillos al cabo de unos días. Conserve el folleto de instrucciones. Este contiene información para pedir repuestos. Asegúrese de no sobrepasar el peso de carga máximo para un uso seguro. ¡Advertencia! Apriete todos los tornillos una o dos vueltas únicamente. Después de apretar todos los tornillos y ajustar la posición de los cojines y los reposabrazos, apriete completamente todos los tornillos. Instale el producto sobre una superficie plana. Asegúrese de la estabilidad del producto antes de usarlo. Cualquier modificación del producto será responsabilidad del cliente.
ALMACENAMIENTO Y MANTENIMIENTO	El mobiliario de exteriores puede limpiarse con agua y jabón. Si el acero no fuera inoxidable, límpielo minuciosamente para evitar el óxido. Guarde siempre el producto seco y limpio a temperatura ambiente. Utilice una funda para muebles siempre que sea posible para protegerlos de los elementos y la suciedad.

NL

GEBRUIKSAANWIJZING	Forceer de verbindingen nooit. Draai de schroeven na enkele dagen weer aan. Bewaar de montagehandleiding zorgvuldig; deze bevat informatie die nodig is bij het melden van ontbrekende onderdelen. Zorg ervoor dat het maximale draaggewicht niet wordt overschreden voor een veilig gebruik. Waarschuwing! Draai alle schroeven slechts één of twee omwentelingen vast. Na het vastzetten van alle schroeven en het afstellen van de positie van de doppen en armleuningen, draai alle schroeven volledig vast. Installeer het product op een vlakke ondergrond. Zorg voor de stabiliteit van het product voor gebruik. Elke wijziging van het product valt onder de verantwoordelijkheid van de klant.
OPBERGEN EN REINIGEN	Tuinmeubilair kan worden gereinigd met water en zeep. Als het staal niet roestvrij is, veeg het dan zorgvuldig droog om roest te voorkomen. Bewaar het product altijd droog en schoon bij kamertemperatuur. Gebruik indien mogelijk een meubelhoes om het te beschermen tegen weersinvloeden en vuil.