


DRAWER

Draw attention.



ARLO

REFERENCE(S)

680060 680063 680067



FR

Pensez à
donner ou recycler.



Association

ou



Magasin

ou



Déchèterie


<https://quefairedemesdechets.fr>



**LE TRI
+ FACILE**



Séparez les éléments avant de trier



FR

CONSIGNES DE SECURITE

**IMPORTANT ! À LIRE ATTENTIVEMENT ET À
CONSERVER EN VUE D'UNE CONSULTATION ULTÉRIEURE**

Ce meuble est à usage domestique.
Mobilier non prévu pour être remonté.


EN

SAFETY INFORMATION


**IMPORTANT ! READ CAREFULLY
AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE**





This furniture is for domestic use.
Furniture is not intended to be reassembled.

1



**CHARGE MAXIMALE
MAXIMUM LOAD**





FR

CONSIGNES D'UTILISATION

- 1: Ne jamais forcer les assemblages. Resserrez les vis après quelques temps d'usage. Gardez votre notice de montage, si une pièce venait à manquer, elle serait le plus clair moyen de communiquer avec votre magasin.
- 2: Installer le produit sur une surface plane. S'assurer de la stabilité du produit avant utilisation.
- 3: Respecter la charge maximale pour une utilisation sécurisée.

RANGEMENT ET ENTRETIEN

Dépoussiérer soigneusement puis humecter un chiffon doux et propre d'eau légèrement savonneuse. Ne pas utiliser de produits de nettoyage abrasifs ou solvants.

EN

INSTRUCTIONS FOR USE

- 1: Never force the connections. Re-tighten the screws after few days. Keep the Instructions At leaflet, it contains information when claiming for missing parts.
- 2: Install the product on a flat surface. Ensure product stability before use.
- 3: Ensure to not exceed the maximum loading weight for a safe usage.

STORAGE AND CLEANING

Carefully remove the dust. Use a soft and clean damp cloth with soapy water. Do not use abrasive cleaning products or solvents.